

Translations:Mobi-doc/77/fr

Puis dévisser l'écrou de la tige tenant la webcam avec un grosse pince ou une clé à pipe (de la taille de l'écrou).