

Translations:MoodBox/21/fr

Le bouton du potentiomètre est alors actif et permet de régler le volume de la musique jouée.