

Translations:Dôme Géodésique Fréquence 2 paramétrable/64/fr

 Faire attention à l'orientation des faces des connecteurs à 4 trous: la pièce étant asymétrique, il faut alterner l'orientation du connecteur une face sur 2. Tous les perçages à 54° doivent correspondre au montants A, et ceux à 60° aux montants B.