

Translations: Mesurer la radiation dans son jardin/76/fr

 Dans l'interface Arduino IDE, adaptez les variables suivantes à votre situation :

- location_name
- longitude
- latitude
- api_key (avec la valeur obtenue via votre compte Safecast)